

Montering av fiberkabeln i mediaboxen/routeren

Fiberkabeln anslut under luckan på undersidan av mediaboxen, se bilden nedan
Den bifogade adaptern skuts in med styrlits och text uppåt. Skjut in så långt det går.

Tag bort den svarta gummiproppen.

Tag bort den vita plastproppen på änden av den blåa kontakten och för in kontakten i uttaget med det lilla upphöjda styrspåret uppåt så att den passar i slitsen på uttaget. Se till att kontakten går ända in och att höljet ”glider” fram till kanten. Var noga med att inte vidröra änden på fiberkabeln. Ett fingeravtryck eller dammkorn kan störa eller helt hindra signalen i fiberkabeln! Titta inte in i fiberkabeln! Osynligt laserljus kan förstöra synen!

Förvara både den svarta gummiproppen och den vita plastproppen i utrymmet under luckan och sätt tillbaka luckan.



I den mindre mediaomvandlaren utan router monteras adaptern för fiberkabeln i porten märkt WAN med styrlitsen uppåt.